

## دستور کار با هات پلیت

۱. روشن کردن دستگاه: پس از زدن کلید پاور بر روی پنل نمایش دمای صفحه نشان داده می شود.

۲. تنظیم دور: برای تنظیم دور فقط لازم است ولوم چرخانده شود، به این ترتیب یک عدد چشمک زن روی صفحه ظاهر می شود که با چرخاندن ولوم می توان مقدار دور همزن را افزایش یا کاهش داد. پس از تنظیم عدد دور با رها کردن ولوم صفحه نمایش به حالت اولیه باز می گردد.

۳. تنظیم دما: ابتدا ولوم را یک مرتبه فشار دهید تا گزینه اچ ظاهر شود، عدد دما شروع به چشمک زدن می کند. سپس با چرخاندن ولوم تنظیمات دلخواه دما را انجام داده و ولوم را جهت ثبت اطلاعات یک مرتبه فشار دهید.

۴. تنظیم تایمر: با فشردن ولوم، دمای تنظیمی ثبت و تنظیمات تایمر فعال می شود. در این قسمت اعداد بر حسب دقیقه می باشند. در صورت زمان بی نهایت بایستی عدد تایمر را روی صفر تنظیم کرد. بعد از تنظیمات ولوم را فشار داده تا بر روی صفحه دمای کنونی نمایش داده شود. در غیر اینصورت پس از مدتی صفحه به حالت اولیه باز می گردد.

نکته: در صورتی که از تایمر استفاده می کنید پس از سپری شدن زمان سیستم بصورت کامل خاموش شده و مرتباً بوق می زند. که با فشردن ولوم سیستم از این حالت خارج شده و مجدداً شروع به کار می کند در صورت عدم استفاده کلید پاور را خاموش کنید.

